



Модуль расширения EXP55




Краткое руководство

Базовая комплектация




Модуль
расширения




Подставка



Винт



Отвертка



Краткое
руководство

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Дополнительная комплектация


Обратите внимание: адаптер питания (5 В/2 А) в базовую комплектацию не входит и приобретается отдельно.



Адаптер питания

Установка на подставку



Прикрепите подставку к модулю расширения, как на иллюстрации ниже.



Подставку можно установить в двух положениях: стандартном и альтернативном.


Стандартное положение (41°)

Альтернативное положение (46°)




Подключение к телефону

- 1 Подключите модуль расширения EXP55 к порту USB Type-A на телефоне.



- 2 Совместите крепления и зафиксируйте модуль крепежным винтом, как показано на иллюстрации.



Подключение нескольких модулей расширения

Дополнительный модуль расширения подключается к порту USB Type-A первого модуля EXP55.


1

Важно:

- при использовании 2 или 3 модулей расширения необходимо подключить внешний адаптер питания Yealink (5 В/2 А).
- телефоны серий T7х/T8х поддерживают подключение не более 3 модулей.
- адаптер питания не входит в базовую комплектацию и приобретается отдельно.

2

Совместите крепления и зафиксируйте модуль крепежным винтом, как показано на иллюстрации.



Третий модуль подключается аналогично.

Настройка программируемых клавиш

Модуль расширения EXP55 поддерживает 78 программируемых клавиш на 3 страницах (по 26 клавиш на каждой).

Переключение страниц

- Для навигации между страницами используйте 3 нижние физические клавиши на модуле (1, 2, 3).
- Каждая клавиша соответствует странице (1, 2 или 3).

Настройка клавиш

- Через меню телефона: нажмите и удерживайте нужную клавишу не менее 5 с, после чего на экране откроется окно настроек.
- Через веб-интерфейс телефона: зайдите в веб-интерфейс через браузер на ПК и откройте меню настройки клавиши в соответствующем разделе (**DSS-клавиши** → **Модуль расширения**).

Для применения настроек нажмите **Сохранить**.

Конференция

Позволяет во время разговора одним нажатием добавить в него нового участника.

- Тип клавиши: **Конференция**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Переадресация

Позволяет одним нажатием переадресовать входящий вызов на заранее указанный номер.

- Тип клавиши: **Переадресация**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Повторный набор

Позволяет перезвонить по последнему набранному номеру.

- Тип клавиши: **Повторный набор**.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Удержание

Ставит текущий вызов на удержание или снимает с него.

- Тип клавиши: **Удержание**.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Настройка программируемых клавиш

Трансфер

Позволяет во время разговора перевести вызов на другой номер (поддерживаются слепой и сопроводительный трансфер).

- Тип клавиши: **Трансфер**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Аккаунт

Определяет, с какого аккаунта будут совершаться вызовы.

- Тип клавиши: **Аккаунт**.
- Аккаунт: выберите нужный аккаунт.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Голосовая почта

Обеспечивает быстрый доступ к голосовой почте.

- Тип клавиши: **Голосовая почта**.
- Номер: код доступа к голосовой почте (по необходимости).
- Аккаунт: выберите нужный аккаунт.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Быстрый набор

Позволяет одним нажатием набрать заранее указанный номер.

- Тип клавиши: **Быстрый набор**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

SMS

Открывает меню для работы с SMS-сообщениями.

- Тип клавиши: **SMS**.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Не беспокоить (DND)

Включает или отключает режим «Не беспокоить» на телефоне.

- Тип клавиши: **DND**.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Групповое прослушивание

Дублирует разговор на громкую связь, что позволяет прослушать его коллегам.

- Тип клавиши: **Групповое прослушивание**.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Настройка программируемых клавиш

Прямой перехват

Позволяет перехватить вызов, поступающий за заранее указанный номер.

- Тип клавиши: **Перехват**.
- Номер: укажите код перехвата и номер абонента (например, *8101). Код предоставляется администратором АТС.
- Аккаунт: выберите аккаунт.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Групповой перехват

Позволяет перехватить вызов, поступающий любому абоненту в вашей группе.

- Тип клавиши: **Групповой перехват**.
- Номер: укажите код перехвата группы (например, *9). Код предоставляется администратором АТС.
- Аккаунт: выберите аккаунт.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Парковка вызова

Позволяет «припарковать» вызов, чтобы на него мог ответить другой сотрудник.

- Тип клавиши: **Парковка вызова**.
- Номер: укажите код парковки (например, *70). Код предоставляется администратором АТС.
- Аккаунт: выберите аккаунт.
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

BLF (мониторинг линии)

Отслеживает статус другого абонента (свободен/поступает вызов/разговаривает) и позволяет быстро позвонить или перехватить вызов.

- Тип клавиши: **BLF**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Аккаунт: выберите аккаунт.
- Значение: укажите код перехвата вызова (предоставляется администратором АТС).
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Интерком

Совершает вызов на указанный номер. Принимающая сторона автоматически отвечает на входящий вызов через громкую связь.

- Тип клавиши: **Интерком**.
- Номер: укажите полный номер телефона или внутренний номер абонента.
- Аккаунт: выберите аккаунт
- Лейбл (опционально): название клавиши, которое будет отображаться на экране.

Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, пыли и грязи;
 - не допускайте падений, ударов и других механических воздействий.
- При появлении дыма, запаха гари или необычных звуков:
 - не используйте устройство до устранения неисправности;
 - обратитесь в службу технической поддержки для диагностики и ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Требования к эксплуатации

- Не допускайте использования устройства детьми дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра взрослых.
- Используйте только оригинальные аксессуары и комплектующие, рекомендованные компанией Yealink.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства или на его поверхность.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения устройства.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений кабеля, разъема или корпуса.
- Не подвергайте кабель чрезмерному натяжению, скручиванию или перегибам.
- Храните устройство в сухом, чистом и защищенном от пыли месте при длительном неиспользовании.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Техническая поддержка

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия для улучшения его характеристик без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

- 1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
- XXXXX1901XXXXXX — шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Более подробную информацию об оборудовании можно получить на сайте www.ipmatika.ru.

Copyright ООО © АйПиМатика



Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о покупателе

Ф.И.О., адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя: _____

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати и товарного чека продающей организации.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____ (М.П.)

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____ (М.П.)

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____ (М.П.)

Условия гарантии

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона с указанием модели, серийного номера, даты продажи, а также наличием печати продающей организации!

Гарантийный срок на устройства Yealink — 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на устройства Yealink серий T4 и T7 — 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на блоки питания и аккумуляторные батареи — 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на гарнитуры и спикерфоны Yealink — 24 месяца со дня продажи.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.
2. Гарантия недействительна:
 - а) если изделие имеет механические повреждения;
 - б) если изделие ремонтировалось или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре;
 - в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
 - г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
 - д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от Продавца;
 - е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
3. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.
4. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Если Ваше изделие Yealink нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена на интернет-странице официального дистрибьютора ООО "АйПиМатика" <http://www.ipmatika.ru/> в разделе "Поддержка — Сервисные центры". Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.