

Проводная USB-гарнитура Yealink UH42



Краткое руководство

Базовая комплектация



Гарнитура UH42
Mono

или



Гарнитура UH42
Dual



Краткое руководство

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или рекомендованные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect.


Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
или по QR-коду справа.

Перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.




Yealink USB Connect

Управление



Подключение по USB


Подключите гарнитуру в USB-разъем устройства (компьютера или IP-телефона).



Ношение гарнитуры

Отрегулируйте оголовье так, чтобы гарнитура плотно, но не слишком туго прилегала к голове. Это обеспечит комфорт даже при длительном использовании.



Микрофон должен находиться на расстоянии примерно 12 мм от рта для оптимального качества звука.



Регулировка микрофона

Микрофон можно поворачивать в разные стороны, чтобы выбрать удобное положение.

Для отключения микрофона нажмите на кнопку на панели управления или поверните его вверх (в сторону от рта).



Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - не допускайте попадания воды и других жидкостей на устройство;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, пыли и грязи;
 - не допускайте падений, ударов и других механических воздействий.
- При появлении дыма, запаха гари или необычных звуков:
 - не используйте устройство до устранения неисправности;
 - обратитесь в службу технической поддержки для диагностики и ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Требования к эксплуатации

- Не допускайте использования устройства детьми дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра взрослых.
- Используйте только оригинальные аксессуары и комплектующие, рекомендованные компанией Yealink.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства или на его поверхность.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения устройства.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений кабеля, разъема или корпуса.
- Не подвергайте кабель чрезмерному натяжению, скручиванию или перегибам.
- Храните устройство в сухом, чистом и защищенном от пыли месте при длительном неиспользовании.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Техническая поддержка

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия для улучшения его характеристик без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт **www.ipmatika.ru**.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты **support@ipmatika.com**.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из второго и третьего символа серийного номера:

- Н — 2025 г., G — 2024 г., F — 2023 г., E — 2022 г.;
- 1 — январь, 2 — февраль, 3 — март, 4 — апрель, 5 — май, 6 — июнь, 7 — июль, 8 — август, 9 — сентябрь, A — октябрь, B — ноябрь, C — декабрь.

Например:

- **ХН2XXXXXXX** — гарнитура произведена в в феврале (2) 2025 года (Н).



Более подробную информацию об оборудовании можно получить на сайте **www.ipmatika.ru**.

Copyright ООО © АйПиМатика

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о покупателе

Ф.И.О., адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя: _____

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати и товарного чека продающей организации.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Условия гарантии

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона с указанием модели, серийного номера, даты продажи, а также наличием печати продающей организации!

Гарантийный срок на устройства Yealink — 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на устройства Yealink серий Т4 и Т7 — 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на блоки питания и аккумуляторные батареи — 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на гарнитуры и спикерфоны Yealink — 24 месяца со дня продажи.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

2. Гарантия недействительна:

- а) если изделие имеет механические повреждения;
- б) если изделие ремонтировалось или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре;
- в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
- г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от Продавца;
- е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.

3. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.

4. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Если Ваше изделие Yealink нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена на интернет-странице официального дистрибьютора ООО "АйПиМатика" <http://www.ipmatika.ru/> в разделе "Поддержка — Сервисные центры". Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.