



Руководство пользователя

PoE-конвертер



Wi-Tek WI-PoE90X

Комплектация




PoE-конвертер



Краткое руководство

Схема устройства




Индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Пояснение
PWR	Зеленый	Горит	Конвертер включен и нормально функционирует
		Мигает	Сбой при передаче питания
		Не горит	Конвертер выключен или неисправен
PSE	Зеленый	Горит	Порт работает в штатном режиме и PoE передается
		Мигает	Сбой при передаче PoE
		Не горит	PoE не передается через порт

Подключение

Питание устройства осуществляется двумя способами:

- подачей постоянного тока на клеммы DC 12-57 В,
- через PoE-вход 24 В, 4/5(+), 7/8(-).



WI-PoE90X не поддерживает устройства с мощностью более 30 Вт, так как максимальная выходная мощность WI-POE90X составляет 30 Вт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.