

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

- Нажмите клавишу **¶** или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
- Наберите второй телефонный номер.
- После ответа нажмите клавишу **¶** или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Следующий перевод:

- Нажмите клавишу **¶** или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
- Введите второй номер и нажмите клавишу **¶** или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

- Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
- Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

- Нажмите **§**, чтобы выкл. микрофон во время разговора.
- Нажмите **§** повторно для включения микрофона.

Журнал звонков

- Нажмите клавишу **⊖** или Меню > Журнал > Журнал внутр.
- Просмотрите список, используя **↑** **↓**.
- Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **¶** или **¶¶**.

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

- Нажмите программную клавишу Контакты или **¶** или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
- Выберите Все контакты или другую группу.
- Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **¶** или **¶¶**.

Добавить новую запись:

- Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
- Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу OK.

Fanvil Technology Co., Ltd


Веб-сайт: www.fanvil.com

EMail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Тел.: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil




X3U

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100051A0

Состав упаковки



Иконки

	Режим громкой связи
	Режим гарнитуры
	Режим трубки
	Микрофон отключен
	Бесшумный
	Вызов на удержании
	Включ. переадресация
	Отключить Не беспокоить (голубой)
	Не беспокоить включено (Красный)
	SIP хотспот включен
	VLAN активирован
	Новое SMS
	Новое сообщ. ГП
	Отображение качества вызова
	Сеть подключена
	Сеть отключена
	Исходящие вызовы
	Переадрес. вызовы
	Нет IP адреса
	Пропущ. вызовы
	Включено авто-поднятие
	Принят. вызовы
	Клавиатура заблок.


Функции клавиш

	Клавиши линий
	Программируемые клавиши
	Индикатор сообщений
	Влево и вправо, клавиши навигации Вверх, переход в журнал звонков Вниз, переход в Статус
	Клавиша OK, переход в Меню
	Клавиша удержан./возобновить
	Клавиша перевода
	Клавиша конференции
	Клавиша контактов
	Клавиша журнала
	Клавиша голосовой почты
	Клавиша гарнитуры, Включить/выключить гарнитуру
	Клавиша повтора, позволяет набр. снова последний номер
	Клавиша статуса
	В режиме ожидания: Включить беззвучный вызов В режиме разговора: Вкл/Выкл мик.
	В режиме ожидания или во время вызова: снизить или увеличить громкость мелодии вызова В режиме разг.: снизить или увелич. громкость звука в трубке, гарнитуре или громкой связи
	Клавиша громкой связи. Включить/ Выключить режим громкой связи
	Долгое нажатие блок. клавиатуру. Введите PIN код для разблок.


Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки телефона.

• Установка на столе




• Установка на стене (крепление покупается отдельно)



Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- Порт трубки: подключение трубки



Настройка

Конфигурация через телефон

- Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
- Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
- Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

- Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
- Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
- Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
- Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

- Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
- Выберите нужный язык и нажмите клавишу OK.

Осуществление вызова

- Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
- Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
- Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
- Гарнитура: введите номер, нажмите и наоборот.
- Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу вызова линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

- Через трубку: поднимите трубку.
- В гарнитуру: нажмите .
- Через громкую связь: нажмите .

Поставить вызов на удержание

- Нажмите клавишу или Удержан., клавишу для постановки.
- Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн.
- Заметка:** если у вас более одного активного звонка, выберите нужный звонок с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-ёх сторонняя конференция

- Общаясь с первым человеком, нажмите или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
- Сделайте вызов на второй номер.
- После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-ёх стороннего общения.